<u>คู่มือติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</u>

1. คอมพิวเตอร์เครื่อง HP รุ่น Pro Tower 400 G9



การเชื่อมต่อ

ลำดับ	ช่องเชื่อมต่อ	หมายเหตุ
(1)	พอร์ต USB 3.1 จำนวน 2 ช่อง	จำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับเครื่องสแกน เท่านั้น
(2)	พอร์ต USB เมาส์และ คีย์บอร์ดจำนวน 2 ช่อง	
(3)	พอร์ต USB 3.0 จำนวน 3 ช่อง	ช่องสำหรับเสียบปริ้นเตอร์และเครื่องอื่นๆ
(4)	ช่องเสียบสาย LAN (เครือข่าย)	
(5)	ช่องเสียบสาย HDMI (จอแสดงผล)	จำเป็นที่จะต้องเสียบสาย HDMI สำหรับ ช่องนี้เท่านั้น

<u>หมายเหตุ : ชื่อเครื่องดูจากไฟล์ รายการสำนักงานที่ดิน</u>





2. เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 ยี่ห้อ Ricoh รุ่น fi-7480



หมายเหตุ : คู่มือติดตั้งดูที่ไฟล์ คู่มือติดตั้ง Driver Scanner Ricoh fi-7480

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาด A3 ยี่ห้อ HP รุ่น Color LaserJet Enterprise M856dn



หมายเหตุ : คู่มือประกอบถาดเพิ่มเติม ดูที่ไฟล์ ติดตั้งถาดป้อน กระดาษเสริม 550 แผ่น



ช่องใส่ RAM



ใส่ Ram



<u>วิธีตรวจสอบ RAM ติดตั้งสมบูรณ์หรือไม่</u>

1. เลือกคำสั่ง Report



2. เลือก Configuration/Status Pages

C Reports	0	all of
Reports		1-200
Configuration/Status Pages	Concession of the second	
Other Pages	1000	Terte
		No.
		Anna Miller

เลือก Configuration Page > กดพิมพ์ เพื่อดูรายงาน



4. เช็คส่วนของรายงาน ส่วน Memory RAM ต้องเท่ากับ 3584 MB

Configuration Page	HP Color LaserJet M856 Page		
Device Information	Customized Color Themes		
Product Name: HP Color LaserJet M856 Nickname: HP Color LaserJet M856 Model Number: T3U51A DC Controller Version: 7.142	Color Theme Date Modified Description Calibration Information		
Dotional Trays Version: 4.107 DC Controller (Secondary) Version: 4.102 Color Sensor Version: 2.100 Product Serial Number: JPBRSCF2KD Formatter Number: 5Y807TT	Last CPR (Service Count): 727 Last CPR: 1/9/2025 1:11:14 AM Last DMax/DHalf (Service Count): 727 Last DMax/DHalf: 1/9/2025 1:11:14 AM		
Firmware Bundle Version: 5.7.1.1 Firmware Revision: 2507252.046112 Firmware Datecode: 20240128	Calibration on Paper		
HP FutureSmart Level: HP FutureSmart 5 NFC revision: Not Installed	Memory		
Service ID: 35003 PS Wait Time-out: 300 seconds Engine Cycles*: 747 Dolor Engine Cycles*: 406	Total RAM: 3584 MB The actual usable RAM might be less than show Available memory for RAM Disk: 2 GB		
Engine Cycles*: 747 Color Engine Cycles*: 406 Supply Protection: Off	Available memory for RAM Disk: 2		

วิธีตั้งค่า IP เครื่องพิมพ์

1. เลือก Settings > Networking > Ethernet



2. เลือก TCP/IP > IPV4 SETTINGS > CONFIGMETHOD

Han	5 Settings	0	A
g Take	Ethernet		Level.
A	INFORMATION	>	
	TCP/IP	>	
and the second	SECURITY	>	1 1
	LINK SPEED	- state	
Territory 1	û .		
			and the second s
and the second se			
			30
and the second			1 Star
A PROVIDE	Settings	0	and the second
I'r aff	🤇 тср/ір		
/ ٦	HOST NAME		The second
	IPV4 SETTINGS	X	A REAL
	IPV6 SETTINGS	>	
	PROXY SERVER		$\lambda \rightarrow \lambda$
			1 1
<i>(</i>			
the second second		-	
			14 M
- Harris	Settings		a state of the
1 12	IPV4 SETTINGS		
	NFIG METHOD	11	
	FAULT IP		A State of the sta
P	IMARY DNS		1 CONT
5	CONDARY DNS		No. of Concession, Name

3. เถือก MANUAL กด OK

farme -			18 acres
1 Street	ВООТР		
	O DHCP		
	O AUTO IP		1 2 2 2
The stand	MANUAL	SPECIAL CONTRACTOR	
	STREET, STREET	OK Cancel	
	C.	de la companya de la	- 1 100
			6

4. เถือก MANUAL SETTINGS

D Settings	11119	0	
IPV4 SETT	INGS		1
CONFIG METHOD	1129-0		
MANUAL SETTING	s	> 18	
DEFAULT IP	13 2 1 1 1 1 1		
PRIMARY DNS			1 1
A CONTRACTOR OF THE OWNER OF THE	A		The sale

5.	IP ADDRESS	10.XXX.X.XXX
	SUBNET MASK	255.255.255.0
	DEFAULT GATEWAY	10.XXX.X.254
* ((IP ของแต่ละสำนักงาน ดูจ	ากไฟล์ รายการสำนักงานที่ดิน)

hanna	5 Settings	0	
1 a secon	KANUAL SETTINGS		
	IP ADDRESS		
	SUBNET MASK		1
the second second	DEFAULT GATEWAY		

1	141		1	13	And Andrew Party	ator Pit	140
inner Minner Minner	10 1	112 1	192				
/		1	2	3	Q		
		4	5	6			
		7	8	9			
		(D	1	0K		
				ŵ			
	_				//		

วิธีแคปหน้าจอระบบงาน

1. ดับเบิ้ลคลิก icon โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ 2 ที่หน้าจอ



2. แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน Login เข้าระบบงาน ที่หน้าจอ Login

3. เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าระบบแล้ว ให้แคปหน้าจอระบบงาน ดังรูป

